

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/bateria-przenosna-do-laptopa-romoss-powerbank-sofun-4-10400-mah-latarka-led-p-2557.html>

BRAK
ZDJĘCIA



bateria przenośna do laptopa ROMOSS PowerBank SOFUN 4 - 10400 mAh (Latarka LED)

Cena	198,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PB/RO-SOFUN4
Kod producenta	2225

Opis produktu

Power Bank **ROMOSS SOFUN 4** z certyfikatem jakości CE, ROHS. Akumulator wyprodukowany jest w oparciu o ogniwa litowo-jonowe klasy A+ marki Samsung używane przez czołowych producentów oryginalnych baterii do laptopów. Power Bank wyposażony jest w zabezpieczenie chroniące go przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcim, przeciążeniem prądowym, głębokim rozładowaniem oraz przeładowaniem. **Cechy Produktu** • Umożliwia ładowanie laptopa / notebooka / ultrabooka w zakresie napięcia wejściowego 14-20V, amperażu 2.37A max i mocy 45W • Automatyczne dopasowanie prawidłowego napięcia • 6 wtyków w zestawie: - Asus, Fujitsu, Lenovo, MSI, Toshiba (5.5/2.5) - Asus (3.0/1.1) - Dell z pinem (4.5/3.0) - Dell z pinem (7.4/5.0) - Samsung (3.0/1.1) - Sony z pinem (6.5/4.4) • Doskonale ładuje telefon, tablet, odtwarzacz MP3, MP4, aparat fotograficzny oraz inne urządzenia ze złączem zasilania 5V 2.1A max • Pojemność 10400mAh umożliwia 4-krotne naładowanie urządzenia typu smartfon • 6.5 godzin do pełnego naładowania SOFUN 4 • Funkcja latarki • 4 diody LED wskazujące poziom naładowania akumulatora • Litowo-jonowe ogniwa zapewniające żywotność akumulatora do 500 cykli ładowań • Brak efektu pamięci pozwalający na doładowanie akumulatora w dowolnym momencie, bez utraty jego pojemności • Szybkie ładowanie urządzenia oraz power bank'a • Automatyczny tryb hibernacji przy braku ładowania urządzenia • 7 rodzajów zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo urządzenia • Niewielkie rozmiary - zaledwie 21.5 mm grubości

- Kompatybilność_kody: Acerseria Chromebook
CB5-311,
Advent
4211,4212,4213,4214,4480,4489,4490,
Asus
F540LA,F540LA-XX070T,
seria Zenbook
UK31K,UX21E,UX31E,
Benqseria Joybook Lite
U101,U101C,U102,U103,U105,U121ECO,U122ECO,
Dellseria Inspiron
11 (3147),11 (3148),13 (7347),13 (7348),15 (5555),15 (5558),15(5551),
seria Latitude
E4200,XT,XT2,Z600,
seria XPS
12,12 (L221X),13,13 ULTRABOOK,18 (1810),18 ALL-IN-ONE,
Fujitsuseria Stylistic
Q550,
Haier
X100,X101,
Hasee
Q120C,Q130W/R,
Lenovoseria IdeaPad
S10,S100,S10E,S12,S205,S9,S9E,U150,U160,U165,U260,U310,
LG

X110,X120,
Medionseria Akoya Mini
E1210,
MSI
CR430,CR650,L1300,L1350,L1350D,L1600,L1600D,L2100,L2300,U200,U230,X320,X340,
seria Wind
U100,U100-001CA,U100-002CA,U100-002LA,U100-030CA,U100-030CA,U100-035LA,U100-035US,
U100-036LA,U100-037CA,U100-039LA,U100-039LA,U100-053LA,U100X,U115,U120,U123,U130,U135,U135DX,
U160,U160DX,U160H-063PL,U160MX,U180,U200,U230,U270,U90,U90X,
seria WindPad
100W TABLET,
Samsung
NP530,NP900,NS310,XE500,XE700,
Sonyseria Vaio
PCG-700,PCG-701,PCG-705,PCG-705C,PCG-707,PCG-707C,PCG-709,PCG-711,PCG-717,PCG-717C,PCG-719,
PCG-719C,PCG-721C,PCG-729,PCG-729C,PCG-731,PCG-735,PCG-737,PCG-745,PCG-747,PCG-748,PCG-800,
PCG-808,PCG-812,PCG-818,PCG-838,PCG-F104K,PCG-F150,PCG-F160,PCG-F180,PCG-F190,PCG-F200,PCG-
F212,PCG-F250,PCG-F270,PCG-F280,PCG-F290,PCG-F304,PCG-F305,PCG-F309,PCG-F340,PCG-F350,PCG-
F360,PCG-F370,PCG-F390,PCG-F400,PCG-F403,PCG-F405,PCG-F409,PCG-F420,PCG-F430,PCG-F450,PCG-
F480,PCG-F480K,PCG-F490,PCG-F490K,PCG-F520,PCG-F540,PCG-F540K,PCG-F560,PCG-F560K,PCG-F570,PCG-
F580,PCG-F580K,PCG-F590,PCG-F590K,PCG-F610,PCG-F630,PCG-F640,PCG-F650,PCG-F650K,PCG-F670T,PCG-
F676,PCG-F680,PCG-F680K,PCG-F690,PCG-F690K,PCG-F701,PCG-F707,PCG-F709,PCG-F709K,PCG-F737,PCG-
F801,PCG-F801A,PCG-F807,PCG-F807K,PCG-F808K,PCG-F809K,PCG-FX101,PCG-FX103,PCG-FX103/K,PCG-
FX105K,PCG-FX108K,PCG-FX109K,PCG-FX120,PCG-FX120K,PCG-FX140,PCG-FX140K,PCG-FX150,PCG-
FX150K,PCG-FX170,PCG-FX170K,PCG-FX180,PCG-FX180K,PCG-FX190,PCG-FX190K,PCG-FX200,PCG-
FX200K,PCG-FX201,PCG-FX202,PCG-FX203,PCG-FX203/K,PCG-FX203K,PCG-FX205,PCG-FX205K,PCG-FX209,PCG-
FX209K,PCG-FX210,PCG-FX215,PCG-FX220,PCG-FX220K,PCG-FX240,PCG-FX240K,PCG-FX250,PCG-
FX250K,PCG-FX270,PCG-FX270K,PCG-FX290,PCG-FX290K,PCG-FX300,PCG-FX300K,PCG-FX300P,PCG-
FX301,PCG-FX302K,PCG-FX304,PCG-FX310,PCG-FX310K,PCG-FX310P,PCG-FX340,PCG-FX340K,PCG-
FX340P,PCG-FX370,PCG-FX370K,PCG-FX370P,PCG-FX390,PCG-FX390K,PCG-FX390P,PCG-FX401,PCG-FX403,
PCG-FX404,PCG-FX405,PCG-FX410,PCG-FX430K,PCG-FX501,PCG-FX502,PCG-FX503,PCG-FX505,PCG-FX601,
PCG-FX602,PCG-FX604,PCG-FX605,PCG-FX701,PCG-FX702,PCG-FX705,PCG-FX770,PCG-FX770K,PCG-FX776,
PCG-FX800,PCG-FX801,PCG-FX802,PCG-FX802P,PCG-FX804,PCG-FX805,PCG-FX876,PCG-FX880,PCG-
FX880K,PCG-FX900,PCG-FX902P,PCG-FX905P,PCG-FX950,PCG-R505,PCG-R505BF,PCG-R505CT,PCG-
R505CTS,PCG-R505D,PCG-R505DCP,PCG-R505DF,PCG-R505DFK,PCG-R505DFP,PCG-R505DL,PCG-
R505DLK,PCG-R505DLP,PCG-R505DS,PCG-R505DSK,PCG-R505DSP,PCG-R505DT,PCG-R505DX,PCG-R505E,PCG-
R505EL,PCG-R505ECK,PCG-R505ECP,PCG-R505EL,PCG-R505ELK,PCG-R505ELP,PCG-R505ES,PCG-
R505ESK,PCG-R505ESP,PCG-R505EX,PCG-R505G,PCG-R505GC,PCG-R505GCK,PCG-R505GCP,PCG-
R505GK,PCG-R505GL,PCG-R505GLK,PCG-R505GLP,PCG-R505JE,PCG-R505JEK,PCG-R505JEP,PCG-R505JL,
PCG-R505JLC,PCG-R505JLK,PCG-R505JLP,PCG-R505JS,PCG-R505JSK,PCG-R505JSP,PCG-R505MF,PCG-R505R,PCG-
R505RJL,PCG-R505S,PCG-R505TE,PCG-R505TEK,PCG-R505TF,PCG-R505TL,PCG-R505TLK,PCG-R505TS,
PCG-R505TSK,PCG-XG18,PCG-XG19,PCG-XG28,PCG-XG28K,PCG-XG29,PCG-XG29K,PCG-XG38,PCG-XG38K,
PCG-XG39,PCG-XG39K,PCG-XG500,PCG-XG500K,PCG-XG700,PCG-XG700K,PCG-XG9,PCG-Z505,PCG-
Z505FA,PCG-Z505GA,PCG-Z505GAH,PCG-Z505GAM,PCG-Z505HE,PCG-Z505HS,PCG-Z505HSK,PCG-Z505JE,PCG-
Z505JEK,PCG-Z505JS,PCG-Z505JSK,PCG-Z505LE,PCG-Z505LEK,PCG-Z505LS,PCG-Z505LSK,PCG-Z505R,
PCG-Z505RX,PCG-Z505RXS,PCG-Z505S,PCG-Z505SX,VPC-M12M1E,VPC-M13M1E,VPC-Y21S1E,VPC-
Y22X5E,VPCM11M1E/B,VPCM11M1E/W,VPCM12M1E,VPCM12M1E/L,VPCM12M1E/P,VPCM12M1E/W,
VPCM12M1R/L,VPCM12M1R/P,VPCM12M1R/W,VPCM13M1E,L,VPCM13M1E/P,
VPCM13M1E/W,VPCM13M1R/L,VPCM13M1R/P,VPCM13M1R/W,VPCW11S1E/P,VPCW11S1E/T,
VPCW11S1E/W,VPCW11S1R/P,VPCW11S1R/T,VPCW11S1R/W,VPCW12J1E/P,VPCW12J1E/T,VPCW12J1E/W,
VPCW12M1E/P,VPCW12M1E/T,VPCW12M1E/W,VPCW12S1E/P,VPCW12S1E/T,VPCW12S1E/W,
VPCW12S1E/WZ,VPCW12S1R/P,VPCW12S1R/T,VPCW12S1R/W,VPCW12Z1R/P,VPCW12Z1R/T,
VPCW12Z1R/W,VPCW12Z1R/WZ,VPCW12Z1T/T,VPCW21A7E,VPCW21B7E,VPCW21C5E,VPCW21C7E,
VPCW21M1E/P,VPCW21M1E/T,VPCW21M1E/W,VPCW21M2E/W,VPCW21S1E/P,VPCW21S1E/T,
VPCW21S1E/W,VPCW21S1R/L,VPCW21S1R/P,VPCW21S1R/T,VPCW21S1R/W,VPCW21Z1E/L,
VPCW21Z1E/W,VPCW21Z1R/L,VPCW21Z1R/T,VPCW22M1E/L,VPCW22M1E/W,VPCW22Z1R/L,
VPCW22Z1R/T,VPCY11M1E/S,VPCY11M1R/S,VPCY11S1E/S,VPCY11V9E/S,VPCY21A7E,VPCY21B7E,
VPCY21C5E,VPCY21M1R/G,VPCY21M1R/L,VPCY21M1R/P,VPCY21M1R/SI,VPCY21M1R/V,VPCY21S1E,
VPCY21S1E/G,VPCY21S1E/L,VPCY21S1E/P,VPCY21S1E/SI,VPCY21V9E/B,VPCY22C5E,VPCY22X5E,
Toshibaseria Libretto
W100,W105,
seria Notebook
NB200,NB205,NB205-N210,NB205-N230,NB205-N310BN,NB205-N310BN-G,NB205-N311W,
NB205-N312BL,NB205-N313P,NB205-N323BN,NB205-N324BL,NB205-N325BL,NB205-N325BN,
NB205-N325PK,NB205-N325WH,NB205-N330BL,NB205-N330BN,NB205-N330PK,NB205-N330WH,NB305,
NB305-N310,NB305-N310G,NB305-N410BL,NB305-N410BN,NB305-N410BN-G,NB305-N410WH,
NB305-N411BL,NB305-N411BN,NB305-N413BN,NB305-N440BL,NB305-N440BN,NB305-N440RD,
NB305-N440WH,NB305-N442BL,NB305-N442BN,NB305-N442RD,NB305-N442WH,NB305-N444BN,
NB305-N600,NB505,NB505-N500BL,NB505-N508BL,NB505-N508BN,NB505-N508GN,NB505-N508OR,NB505-N508TQ,

seria Portege

Z830,Z835,

seria Satellite

P800,T210,T210D,T215D,T230,T230D,T235,T235D,U800W,

Urządzenia mobilne ze złączem zasilania 5V

APARAT FOTOGRAFICZNY,GOPRO HERO,KONSOLA PSP,NAWIGACJA GPS,ODTWARZACZ MP3,ODTWARZACZ
MP4,SMARTFON,TABLET,TELEFON KOMÓRKOWY,