

Link do produktu: <https://laptopco.pl/zasilacz-mitsu-20v-4-5a-5-5x2-5-90w-do-fujitsu-gateway-lenovo-p-1190.html>



Zasilacz Mitsu 20v 4.5a (5.5x2.5) 90W do Fujitsu, Gateway, Lenovo

Cena	99,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZM/LIT2045
Kod producenta	2692

Opis produktu

BODY {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}TABLE {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}

- Certyfikat: CE, FCC, RoHS
- DostawaX: 2022-07-14
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Kabel zasilający: 3 pin
- Kompatybilność_kody: Asus
A500V,
Fujitsu seria Amilo / Amilo Pro
A1650, A1650G, A7600, A7645, L7300, LI1718, LI2727, LI2732, LI2735, M1425, M1437G, M1439G, M7400,
PA1538, PA1539, PA2548, PA3553, PI1536, PI1537, PI1556, PI1557, PI2530, PI2540, PI2550, PI3540, SI1848,
SI1848+U, V1000, V3525, V3545, XA1526, XA2528, XA2529, XI2428, XI2528, XI3650,
seria Esprimo mobile
D9510, M9410, M9415, U9200, U9210, U9215, V6505, V6515, V6535, V6545, V6555, X9510, X9515, X9525,
seria Amilo
PI3560, PI3660, SA3650, XI3670,
Fujitsu-Siemens seria Amilo
PI3540,
Gateway
1100, 1150, 1200, 1400, 1450, 2100, 2150, 2200, 2300, 2300LS, 2300XL, 2500, 2500LS, 2500SE, 2500XL, 2550, 5100,
5100XL, 5150LS, 5150SE, 5150XL, 9100, 9100LS, 9100SE, 9100XL, 9150, 9300, 9300CX, 9300XL,
Gericom
340S8, 7000-1440, BLOCKBUSTER GX7000-1680, HUMER 2640E, N243, N244, UN340P, WEBBOY 1000D VDXL, WEBGINE
ADVANCED (XL),
JBL
BOOMBOX,
Lenovo
B470, B570, B570E
N2F23GE, C445-001, C445-002, C445-013, C445-015, C445-081, C445-083, C445-085, C445-105, C445-107,
C445-109, G450, G470, G470 4328, G475, G480, G485, G550, G560, G565, G565A, G565A-5, G565G, G570, G570
4334, G570AH, G575, G575L, G580, G580 2689, G580-MBBG3GE, G580A, G580AM, G580AX, G580H, G585, G770, G780, G780
20138,
seria 3000
G410, G430, G430-2000, G430-4152, G430-4153, G430A, G450, G500, G510, G510-4056, G510-4059, G530,
G530-4446-38U, G550, N500, Y300, Y510A-15303,
seria IdeaPad
B480, B485, B580, B585, G485, G580, G585, N580, N581, N586, P400 TOUCH, P500, P500
TOUCH, P580, P580-308723U, P580-308725U, P585, U330-2267-3AU, U350, U350-2963-23U, U550, V480,
V480C, V480S, V560, V580, Y450-418935U, Y450-418936U, Y450-418938U, Y450-418939U, Y460A, Y460N,

Y470, Y470P, Y471A, Y530-4051-2AU, Y530-4051-2BU, Y530-4051-2NU, Y530-4051-2PU,
Y530-4051-2XU, Y530-4051-2YU, Y530-4051-64U, Y530-4051-65U, Y550-418646U, Y560G, Y560P, Y570, Y650,
Z370, Z380, Z380AX, Z400
TOUCH, Z465, Z470, Z485, Z500, Z510, Z560, Z560A, Z560G, Z565, Z565A, Z565D, Z570, Z575, Z580, Y484,
Targaseria Visionary
1900,

- Moc: 90W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie

- **natężenie prądu A** (ampere) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop

- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu

- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Stan: nowy
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: 5.5 x 2.5 mm
- Wyjście: 20V 4.5A
- Wymiary: 125 x 48 x 30 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Zamiennik: 36001652, 36001789, 36001927, 45J7717, ADP-90DD B, ADP-90DDB, ADP-90RH, ADP-90SB, ADP-90SB AD, ADP-90SBAD, CPA-A090, LSE0202D2090, PA-1900-05, PA-1900-56LC, S26113-E518-V15, S26113-E533-V55-03, S26391-F321-L400