

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/klawiatura-laptopa-do-asus-k56-r700-x501-numeryczna-odwrocona-tasma-p-2643.html>



Klawiatura laptopa do Asus K56, R700, X501 (numeryczna) - odwrócona taśma

Cena	52,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KL/AS-K56-3
Kod producenta	3642

Opis produktu

Nowa klawiatura do laptopów firmy **Asus**.

- Enter: mały
- Gwarancja: 24 miesiące
- Klawiatura numeryczna: tak
- Kolor: czarny
- Kompatybilność kody: Asus
A55,A550,A550C,A550CA,A550CC,A550DP,A550LA,A550LB,A550LC,A550LD,A550LN,A550VB,A550VC,A551C,A551CA,A553M,A553MA,A555,A555L,A555LA,A555LB,A555LD,A555LF,A555LJ,A555LN,A555LP,A556,A55DE,A55DR,A55N,A55V,A55XI,ASUS,D550,D550C,D550CA,D550M,D550MA,D552C,D553M,D553MA,D555,D555Y,F501,F55,F550,F550C,F550CA,F550CC,F550D,F550DP,F550E,F550EA,F550J,F550JD,F550JK,F550L,F550LA,F550LB,F550LC,F550LD,F551C,F551CA,F551M,F551MA,F552,F553,F553M,F553MA,F554,F555,F555L,F555LA,F555LD,F555LI,F555LJ,F555LN,F555LP,F750,F750J,F750JA,F750JB,F750L,F750LA,F750LB,K550,K550C,K550CA,K550CC,K550D,K550DP,K550LA,K550LB,K550LC,K550LD,K550LN,K550V,K550VB,K550VC,K551LB,K551LN,K553,K553M,K553MA,K555,K555L,K555LA,K555LB,K555LD,K555LJ,K555LN,K555LP,K555Z,K555ZA,K555ZE,K56,K56C,K56CA,K56CB,K56CA,K56CM,P551C,P551CA,R505,R508,R51,R510,R510C,R510CA,R510CA-CJ862H,R510CA-MB31,R510CA-RB31,R510CA-RB51,R510CA-SS51,R510CA-XO333H,R510CA-XX187H,R510CC,R510CC-XO607H,R510CC-XO793H,R510CC-XO1203H,R510CC-XO1292H,R510CC-XO1293H,R510CC-XO1295D,R510CC-XO608H,R510CC-XX1312H,R510CC-XX439H,R510DLV,R510DP,R510E,R510EA,R510J,R510JD,R510JD-XX030H,R510JD-XX050H,R510JK,R510JK-DM009H,R510JK-DM011D,R510JK-DM011H,R510JX,R510JX-DM044H,R510JX-DM084D,R510JX-DM084H,R510JX-DM149H,R510JX-DM225T,R510JX-DM230T,R510JX-XX042H,R510JX-XX087H,R510JX-XX151H,R510L,R510LA,R510LA-RS71,R510LB,R510LB-XO141D,R510LB-XO141H,R510LB-XO142H,R510LB-XO154H,R510LC,R510LC-XO209H,R510LC-XX084H,R510LD,R510LD-XO269H,R510LN,R510LN-XO101H,R510LN-XO102H,R510LN-XO103H,R510V,R510VB,R510VB-XO015H,R510VC,R510W,R510WA,R511,R512C,R512CA,R512M,R512MA,R513,R513C,R515,R515M,R515MA,R553LB,R553LN,R554,R554L,R554LD,R556,R556L,R556LA,R556LB,R556LD,R556LF,R556LJ,R556LN,R556LP,R700,R700VJ,R700VJ-T2120H,R700VJ-T2138H,R700VJ-T2147,R700VJ-TY029H,R700VJ-TY075H,R700VJ-TY076H,R700VJ-TY123H,R700VJ-TY171H,R700VJ-TY222H,R751,R751J,R751JB,R751L,S56,S56-X3217CA,S56A,S56C,S56CA-DH31,S56CA-DH31-CA,S56CA-XH71,S56CA-XX011D,S56CA-XX011H,S56CA-XX011V,S56CA-XX015D,S56CA-XX019D,S56CA-XX030R,S56CA-XX056R,S56CB,S56CB-XO046H,S56CB-XO144H,S56CB-XO145H,S56CB-XX009H,S56CB-XX011H,S56CB-XX011H-BE,S56CB-XX068H,S56CB-XX069H,S56CB-XX070H,S56CB-XX131H,S56CM-XX017V,S56CM-XX018V,S56CM-XX032D,S56CM-XX034X,S56CM-XX035V,S56CM-XX035X,S56CM-XX046R,S56CM-XX069D,S56CM-XX070D,S56CM-XX072V,S56CM-XX079V,S56CM-XX085H,S56CM-XX140,S56CM-XX3317S,S56CM-XX3517,S56CA,S56CM,S56X,TP550L,TP550LA,TP550LD,U57,U57A,U57A-BBL4,X501,X501A,X501EI,X501U,X501XE,X501XI,X502,X550,X550A,X550B,X550C,X550CA,X550CA-DB31,X550CA-DB71,X550CA-SI30304R,X550CA-SI50304V,X550CA-XO702D,X550CA-XO113H,X550CA-XO127,X550CA-XO270,X550CA-XX249H,X550CB,X550CC,X550CC-,X550CC-XO028H,X550CC-XO072H,X550CL,X550D,X550DP,X550E,X550EA,X550J,X550JD,

X550JD-0021B4200H,X550JF,X550JF-MS71,X550JK,X550JK-DH71,X550JK-DM132H,X550JK-XO031D,X550JX,X550JX-DB71,X550JX-DM152H,X550JX-DM191T,X550JX-DM202D,X550JX-XX031D,X550JX-XX099D,X550JX-XX102H,X550JX-XX171D,X550L,X550LA,X550LA-DH51,X550LA-DH71,X550LA-RI7T27,X550LA-XH51,X550LAV,X550LAV-XX771D,X550LAV-XX772D,X550LB,X550LB-DS71,X550LB-NH52,X550LB-XO026D,X550LB-XO026H,X550LB-XO098D,X550LC,X550LC-XO045D,X550LC-XO045H,X550LC-XX039D,X550LC-XX160D,X550LC-XX328H,X550LD,X550LD-XO270,X550LD-XX064D,X550LD-XX082D,X550LDV,X550LDV-XO552H,X550LDV-XO610H,X550LDV-XX623D,X550LN,X550LN-DB71,X550LN-XO105,X550LN-XO106,X550LN-XO107H,X550LN-XX031H,X550LNV,X550LNV-DM276H,X550LNV-NB51,X550LNV-XO225H,X550LNV-XO237D,X550LNV-XO284H,X550LNV-XO296D,X550LNV-XX224H,X550LNV-XX527D,X550M,X550MD,X550MJ,X550V,X550VB,X550VB-XO002H,X550VB-XO016H,X550VB-XX047H,X550VC,X550VC-XO007H,X550VC-XO065H,X550VD,X550VL,X550VX,X550VX-DM097T,X550VX-DM080T,X550VX-DM113T,X550VX-DS71,X550VX-XX067D,X550W,X550WA,X550WA-CJ062H,X550WE,X551,X551C,X551CA,X551CC,X551M,X551MAV,X552,X552C,X552CL,X552E,X552EA,X552EP,X552VL,X553,X553M,X553MA,X554,X554L,X554LA,X554LD,X554LI,X554LJ,X554LN,X554LP,X555,X555L,X555LA,X555LB,X555LD,X555LJ,X555LN,X555LP,X556UQ,X556UR,X556UV,XO072H,X551MA,

- Podświetlanie: nie
- Powłoka: matowa
- Ramka: nie
- Rodzaj: wyspowa
- Stan: nowy
- Układ: QWERTY US
- Układ klawiatury: QWERTY US zgodny z polski programisty
- Zamiennik: 0KN0-M31US13, 0KN0-N31US, 0KN0-N31US32, 0KN0-PE1US13, 0KNB0-6105US, 0KNB0-6108UI00, 0KNB0-6108US00, 0KNB0-6120US00, 0KNB0-6122UI00, 0KNB0-612BUS00, 0KNB0-612GRU00, 1214D500231, 1506FBA15591, 9Z.N8BSU.101, 9Z.N8SSQ.11D, 9Z.N8SSU.401, AEXJ5R00110, MP-11N63US-5281W, MP-12F53US-5283W, MP-12F53US-528W, NSK-UP101, NSK-US4SU, NSK-US4SU 01, NSK-US4SU01