

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/ladowarka-zasilacz-movano-19v-2-37a-4-0x1-35-asus-p-1222.html>



Ładowarka / zasilacz movano 19v 2.37a (4.0x1.35) - asus

Cena	60,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZZ/AS19237E
Kod producenta	1638

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa Asus firmy Movano wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Asus skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów. **JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM**

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. **W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**

- Certyfikat: CE, RoHS
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Kabel zasilający: 2 pin
- Kompatybilność kody: Asus
A512DA,D553M,F201E,F509F,F509FA,F509FA-EJ207T,F540S,F543U,F543UA,F543UA-DM1876T,
F543UA-DM1882T,F553M,M409BA,M409DA,M409DJ,M409DL,M509DA,R540,R540S,S532F,S532FAC,
S532FAC-BN094T,X200,X200CA,X200M,X201,X201E,X302LJ,X302UA,X302UJ,X302UV,X407MA,X407UA,
X407UB,X407UF,X409FA,X409UA,X441BA,X441MB,X441SC,X441UA,X441UB,X441UV,X456UA,X507LA,
X507UA,X509FA,X540BA,X540LA,X540LJ,X540MB,X540NV,X540SA,X540SC,X540UB,X540YA,X541SC,X541UA,
X543B,X543BA,X543BP,X543MB,X543U,X543UA,X543UB,X545FA,X553M,X556UA,
seria TaiChi
21,31,
seria Vivobook
15 F510U,15 F512UA,15 F512UA-EJ233T,15 F512UA-EJ268T,15
X542UA,A541U,F200,F200CA,F201E,K401L,K401LB,Q200,Q200E,Q301,Q301L,Q301LA,R542U,S13,S13 S330UA,S13
S330UA-EY27T,S14 S410UA,S200,S200E,X201,X201E,X202,X202E,X302LA,X405,X405U,X405UA,X540YA,
seria VivoBook 14
X411QA,X412FA,X412UA,
seria VivoBook 15
X505ZA,X509UA,X510UA,X512FA,X512UA,X542UA,
seria VivoBook 17
X712FA,
seria VivoBook Flip
TP301UA,TP501U,TP501UA,
seria VivoBook Flip 14
TP412UA,
seria VivoBook Max

X441NC,X441UV,X541UA,
seria VivoBook S13
S330FA-EY024T,S330UA,
seria VivoBook S14
S406UA,S410UA,S430F,S430FA,S430FA-EB047T,S430FN,S430UA,S430UN,S432FA,X420UA,
seria VivoBook S15
S510UA,S532FA,
seria Zenbook
BX21,BX21A,BX31A,BX32,BX32A,U38DT,U38N,UK31K,UX21,UX21A,UX301,UX301LA,UX302L,UX302LA,
UX302LG,UX302LG-C4019H,UX302LG-C4019P,UX303LA,UX303LB,UX303LN,UX303U,UX303UA,UX303UB,
UX305,UX305C,UX305CA,UX305F,UX305FA,UX305L,UX305LA,UX305U,UX305UA,UX305UB,UX306,UX306U,
UX306UA,UX306UA-VB72,UX31,UX310UA,UX310UQ,UX31A,UX31A-1AR4,UX31A-1AR5,UX31A-1AR7,
UX31A-2D,UX31A-AB71,UX31A-AB72,UX31A-BHI5T11,UX31A-DB51,UX31A-DB52,UX31E,UX31K,UX31L,
UX31LA,UX32A,UX32L,UX32LA,UX32LN,UX32V,UX32VD,UX330CA,UX330UA,UX331FN,UX360,UX360C,
UX360CA,UX360UA,UX360UAK,UX410UA,UX42A,UX42V,UX42VS,UX430U,UX430UA,UX430UQ,UX50,
UX510UW,UX510UX,UX52VS,UX560UA,X331UA,X331UN,
seria ZenBook 13
UX331UA,UX331UAL,
seria Zenbook Prime
UX32V,UX32VD,UX42V,UX42VS,UX52VS,

- Moc: 45W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Stan: nowy
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: Średnica zewnętrzna 4.0 mm, średnica wewnętrzna 1.35 mm, długość 11 mm
- Wyjście: 19V 2.37A
- Wymiary: 89.00 x 38.00 x 26.60 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Zamiennik: 0A001-00043100, 0A001-00044600, 0A001-00045900, 0A001-00049200, 0A001-00049700, 0A001-00230000, 0A001-00230300, 0A001-00230800, 0A001-00233800, 0A001-00234800, 0A001-00235000, 0A001-00235800, 0A001-00236300, 0A001-00236400, 0A001-00237800, 0A001-00237900, 0A001-00441200, 0A001-00441700, 0A001-00442900, 0A001-01100400, 0A200-00021000, 0A200-00021900, 90-XB34N0PW00000Y, 90-XB34N0PW00010Y, 90-XB3J00PW000080, 90-XB3NN0PW00010Y, ad2066020, ADP-40TH, ADP-40TH A, ADP-40THA, ADP-45AW, ADP-45AW AA, ADP-45AWAA, ADP-45BW, adp-45bw c, ADP-65AW A, DA001-01100400, N45W-01, OA001-01100400, W16-045N3B, W16-045N3B CL, w19-045n3b