

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/zasilacz-mitsu-19-5v-4-62a-7-4x5-0-pin-90w-do-dell-p-1162.html>



# Zasilacz Mitsu 19.5v 4.62a (7.4x5.0 pin) 90W do Dell

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena             | 104,99 zł    |
| Dostępność       | Dostępny     |
| Czas wysyłki     | 24 godziny   |
| Numer katalogowy | ZM/DEL195462 |
| Kod producenta   | 2682         |

## Opis produktu

BODY {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}TABLE {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}

- Certyfikat: CE, FCC, RoHS
- DostawaX: 2022-07-14
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy\*  
\*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Kabel zasilający: 3 pin
- Kompatybilność\_kody: Dellseria Inspiron  
1100, 1120, 1150, 11Z (1110), 1200, 13 (1318), 1300, 1318, 13R (N3010), 13Z (5323), 14 (1440), 14 (3421), 14 (3437), 1410, 1420, 1425, 1464, 14R, 14R (5420), 14R (5421), 14R (5437), 14R (N4010), 14R (N4110), 14R N4120, 14Z (1470), 14Z (5423), 14Z (N411Z), 15, 15 (1525), 15 (1526), 15 (1545), 15 (1564), 15 (3520), 15 (3521), 15 (3537), 15 (7537), 15 3521, 15 3531, 15 3537, 15 5542, 15 5545, 15 5547, 15 7537, 15 M5030, 15 N5030, 15 N5040, 15 N5050, 15R, 15R (5520), 15R (5521), 15R (5537), 15R (7520), 15R (N5010), 15R (N5110), 15R 5521, 15R 5537, 15R N5010, 15R N5110, 15Z (1570), 15Z (5523), 15Z 5523, 17, 1501, 1520, 1521, 1525, 1526, 1545, 1546, 1564, 17 (1750), 17 (1764), 17 (3721), 17 (3737), 17 (7737), 17 3721, 17 7737, 1720, 1721, 1764, 17R, 17R (5720), 17R (5721), 17R (5737), 17R (7720), 17R (N7010), 17R (N7110), 17R 5720, 17R 5721, 17R 5737, 17R 7720, 17R N7010, 17R N7110, 2200, 2650, 300M, 400M, 4100, 500M, 5010, 505M, 5100, 510M, 6000, 6000D, 600M, 610M, 630M, 6400, 640M, 700M, 710M, 8200, 8500, 8600, 8600C, 9200, 9300, 9400, B120, B130, E1405, E1501, E1505, E1705, M101Z, M301Z, M4110, M5010, M501R, M5030, M5110, N4020, N4030, N5030, N5040, N5050, N7010, PP41L, Q15R M5110, Q15R N5110,  
seria Latitude  
10 (ST2), 10 (ST2E), 110L, 12 (7204), 120L, 13, 131L, 14 (7404), 15R, 2100, 2110, 2120, 3330, 3340, 3440, 3450, 3540, 3550, 3560, 5520, 6430U, ATG, D400, D410, D420, D430, D500, D505, D510, D520, D530, D531, D600, D610, D620, D630, D630 ATG, D630 XFR, D631, D800, D810, D820, D830, E4200, E4300, E4310, E5250, E5270, E5400, E5410, E5420, E5420M, E5430, E5440, E5450, E5470, E5500, E5510, E5520, E5520M, E5530, E5540, E5550, E5570, E6220, E6230, E6320, E6330, E6400, E6400 ATG, E6400 XFR, E6410, E6410 ATG, E6420, E6420 ATG, E6420 XFR, E6430, E6430 ATG, E6430S, E6440, E6500, E6510, E6520, E6530, E6540, E7240, E7250, E7270, E7440, E7440 XT, E7450, E7470, L13, N5010, N5110, P05F001, P15G, P15G001, P15S, P25S, P25S001, P26S, P44G001, P45G001, PP13S, PP17L, PP18L, PP27LA, PP27LA001, PPT, Q15R, ST, X1, X300, XT, XT2, XT2 XFR, XT3, Z, Z600,  
seria Precision  
M20, M2300, M2400, M4300, M50, M60, M65, M70,  
seria XPS  
10, 12, 13, 14 (L401X), 14 (L412Z), 14 (L421X), 15 (L501X), 15 (L502X), 15 (L521X), 15 L501X, 15 L502X, 15 L521X, 15Z L511Z, 15Z, 17 (L701X), GEN 2, M1210, M1330, M1350, M140, M1530, M170, M1710, M1730, M2010,  
seria Vostro  
1000, 1014, 1014N, 1015, 1015N, 1088N, 15, 500, 1088, 1200, 1220, 1310, 1320, 1400, 1440, 1450, 1500, 1510, 1520, 1540, 1550, 1700, 1710, 1720, 2420, 2510, 2520, 2521, 3300, 3350, 3360, 3400, 3450, 3460, 3500, 3550, 3555, 3560, 3700, 3750, A840, A860, A90, PP37L, PP38L, PP39S, V13, V130, V131,  
seria Studio  
13, 13 (M1340), 15, 16, 17, 1435, 1436, 1440, 1450, 1457, 1458, 14Z, 15

---

(1537), 1535, 1536, 1537, 1555, 1557, 1558, 1569, 16 (1640), 16 (1645), 16 (1647), 1735, 1737, 1745, 1747, 1749, XPS 13, XPS 1340, XPS 16, XPS 1640, XPS 1645, seria Alienware M11X, seria Inspiron Mini 10 (1010), 10 (1012), 10 (1018), 10V (1011), 12 (1210), 9 (910),

- Moc: 90W
- Opis dodatkowy:

#### **Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :**

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampere) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Stan: nowy
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: 7.4 x 5.0 mm, pin
- Wyjście: 19.5V 4.62A
- Wymiary: 125 x 48 x 30 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Zamiennik: 0JCF3V, 0Y808G, 0YD9W8, 0YY20N, 332-1833, 6C3W2, AA90PM111, ADP-90ND, DA90PE0-00, DA90PE1-00, DA90PE3-00, DA90PM111, DA90PM130, DA90PS1-00, DF266, DF315, FA90PM111, HH44H, JCF3V, KD8HY, LA90PE1-01, LA90PM111, LA90PM130, LA90PS0-00, MM545, PA-10, PA-1900-01D3, pa-1900-02d, PA-1900-28D, PA-1900-32D2, PA-1900-32D3, PA-3E, PA10, PA3E