

Link do produktu: <https://laptopeo.pl/zasilacz-mitsu-20v-4-5a-8-0x5-5-pin-90w-do-lenovo-p-1183.html>

Zasilacz Mitsu 20v 4.5a (8.0x5.5 pin) 90W do Lenovo

Cena	79,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZM/LEN2045
Kod producenta	2695

Opis produktu

BODY {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}TABLE {FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 9 pt;}

- Certyfikat: CE, FCC, RoHS
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Kabel zasilający: 3 pin
- Kompatybilność kody: IBMseria ThinkPad
ADVANCED MINI DOCK T, ESSENTIAL PORT REPLICATOR, EXTERNAL BATTERY
CHARGER, R60, T60, X60, Z60, Z60M, Z60T, Z61E, Z61M, Z61P,
Lenovo
3000 C100,3000 C200,3000 N100,3000 N200,3000 N200 0769,3000 N200 14W,3000 N200 15W,B580,E49,
seria 3000
3000, C100, C200, N100, N200, V100, V200, Y100,
seria Thinkpad
L520, L520 7859, R400, R400 7443, R400 7445, R500, R60, R60I 9456, R61
7735, SL300, SL400, SL410, SL410K, SL500, SL510, T400 14" WIDE, T400 6475, T400 7417, T420S, T420S
4170, T420S 4171, T420SI, T430, T430S, T430U, T500, T500 2088, T500 2241, T500
2242, T510, T510I, T520, T530, T530 2434, T530I, T61 6458, W500, W510, W520, X140E, X301 2779, X301
4057, X60S 1704,
seria ThinkPad Edge
14 0578, E545,
- Moc: 90W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampere) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążać zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Stan: nowy
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: 8.0 x 5.5 mm, pin

-
- Wyjście: 20V 4.5A
 - Wymiary: 125 x 48 x 30 mm
 - Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
 - Zamiennik: 40Y7663, 42T4428, 42T4429, 42T4432, 42T4433, 42T4434, 42T4435, 92P1104, 92P1105, 92P1106, 92P1107, 92P1108, 92P1109, 92P1110, 92P1113, 93P5026, ADLX90NDT3A, ADLX90NLT2A, PA-1900-08I, PA-1900-171